

ТРМ12 в корпусном исполнении: Щ1, Щ2, Н

ТРМ12			
<i>Конт.</i>	<i>Цель</i>		
1	220В		
2	220В		
<i>Конт.</i>	<i>Цель</i>		
15	Вых. -24В		
16	Вых. +24В		
<i>Конт.</i>	<i>Цель</i>	<i>Цель</i>	<i>Конт.</i>
9	Вход 1-1	Выход 1-1	3
10	Вход 1-2	Выход 1-2	4
11	Вход 1-3	Выход 1-3	5
12	-	Выход 2-1	6
13	-	Выход 2-2	7
14	-	Выход 2-3	8

ТРМ12 в корпусном исполнении: Д

ТРМ12			
<i>Конт.</i>	<i>Цель</i>		
1	220В		
2	220В		
<i>Конт.</i>	<i>Цель</i>		
10	Вых. -24В		
9	Вых. +24В		
<i>Конт.</i>	<i>Цель</i>	<i>Цель</i>	<i>Конт.</i>
11	-	Выход 1-1	3
12	-	Выход 1-2	4
13	-	Выход 1-3	5
14	Вход 1-3	Выход 2-1	6
15	Вход 1-2	Выход 2-2	7
16	Вход 1-1	Выход 2-3	8