

ТРМ1 в корпусном исполнении: Щ5

ТРМ1			
Конт.	Цель	Цель	Конт.
15	Вых. -24В	220В	1
16	Вых. +24В	220В	2
Конт.	Цель	Цель	Конт.
9	-	Выход 1-1	3
10	-	Выход 1-2	4
11	-	Выход 1-3	5
12	Вход 1-3	-	6
13	Вход 1-2	-	7
14	Вход 1-1	-	8

ТРМ1 в корпусном исполнении: Н, Щ1, Щ2

ТРМ1			
Конт.	Цель		
1	220В		
2	220В		
Конт.	Цель		
15	Вых. -24В		
16	Вых. +24В		
Конт.	Цель	Цель	Конт.
9	Вход 1-1	Выход 1-1	3
10	Вход 1-2	Выход 1-2	4
11	Вход 1-3	Выход 1-3	5
12	-	-	6
13	-	-	7
14	-	-	8

ТРМ1 в корпусном исполнении: Д

ТРМ1			
Конт.	Цель	Цель	Конт.
16	Вых. +24В	220В	1
15	Вых. -24В	220В	2
Конт.	Цель	Цель	Конт.
14		Выход 1-1	3
13		Выход 1-2	4
12		Выход 1-3	5
11	Вход 1-1	-	6
10	Вход 1-2	-	7
9	Вход 1-3	-	8