

ТРМ10 в корпусном исполнении: Н, Щ1, Щ2

ТРМ10			
Конт.		Цель	
1		220В	
2		220В	
Конт.		Цель	
15		Вых. -24В	
16		Вых. +24В	
Конт.	Цель	Цель	Конт.
9	Вход 1-1	Выход 1-1	3
10	Вход 1-2	Выход 1-2	4
11	Вход 1-3	Выход 1-3	5
12	-	Выход 2-1	6
13	-	Выход 2-2	7
14	-	Выход 2-3	8

ТРМ10 в корпусном исполнении: Д

ТРМ10			
Конт.		Цель	
1		220В	
2		220В	
Конт.		Цель	
10		Вых. -24В	
9		Вых. +24В	
Конт.	Цель	Цель	Конт.
11	-	Выход 1-1	3
12	-	Выход 1-2	4
13	-	Выход 1-3	5
14	Вход 1-3	Выход 2-1	6
15	Вход 1-2	Выход 2-2	7
16	Вход 1-1	Выход 2-3	8