

Перв. примен.
Справ. N

ПР200-24.12.0 в корпусе Д

ПР200-24.12.0			
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
1	-24В	RS485-1(B)	33
2	+24В	RS485-1(A)	34
		RS485-2(B)	35
		RS485-2(A)	36
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
3	Общ. DI 1-4	DO 1	15
4	DI 1	Общ. DO1-2	16
5	DI 2	DO 2	17
6	DI 3	DO 3	18
7	DI 4	Общ. DO3-4	19
8	Общ. DI 5-8	DO 4	20
9	DI 5	DO 5	21
10	DI 6	Общ. DO5-6	22
11	DI 7	DO 6	23
12	DI 8		

Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N

Примечание:

В модификации ПР200-24.11.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
В модификации ПР200-24.10.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Подп. и дата
Инв. N подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Условно-графическое обозначение прибора ПР200			Лит.	Масса	Масштаб
УГО			Лист	1	Листов
					6

ПР200-220.21.2.0 в корпусе Д

ПР200-220.21.2.0			
Конт.	Цель	Цель	Конт.
1	~220В	RS485-1(B)	33
2	~220В	RS485-1(A)	34
		RS485-2(B)	35
		RS485-2(A)	36
Конт.	Цель	Цель	Конт.
3	Общ. DI 1-4	DO 1	15
4	DI 1	Общ. DO1-2	16
5	DI 2	DO 2	17
6	DI 3	DO 3	18
7	DI 4	Общ. DO3-4	19
8	Общ. DI 5-8	DO 4	20
9	DI 5	DO 5	21
10	DI 6	Общ. DO5-6	22
11	DI 7	DO 6	23
12	DI 8		

Примечание:

В модификации ПР200-220.21.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).

В модификации ПР200-220.21.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инд. N подл.	Инд. N дудл.	Взам. инв. N	Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	Докум.	Подпись	Дата	Лист
					2

ПР200-24.2.2.0 в корпусе Д

ПР200-24.2.2.0		Цепь	Конт.
Конт.	Цепь	RS485-1(B)	33
1	-24В	RS485-1(A)	34
2	+24В	RS485-2(B)	35
		RS485-2(A)	36
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
3	Общ. DI 1-4	DO 1	15
4	DI 1	Общ. DO1-2	16
5	DI 2	DO 2	17
6	DI 3	DO 3	18
7	DI 4	Общ. DO3-4	19
8	Общ. DI 5-8	DO 4	20
9	DI 5	DO 5	21
10	DI 6	Общ. DO5-6	22
11	DI 7	DO 6	23
12	DI 8	DO 7	24
27	AI 3-1	Общ. DO7-8	25
28	COM3	DO 8	26
29	AI 3-2	A01(-)	37
30	AI 4-3	A01(+)	38
31	COM4	A02(-)	39
32	AI 4-4	A02(+)	40

Примечание:

В модификации ПР200-24.2.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-24.2.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инв. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Инв. N дудл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	Докум.	Подпись	Дата	Лист
					3

ПР200-220.22.2.0 в корпусе Д

ПР200-220.22.2.0			
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
1	~220В	RS485-1(B)	33
2	~220В	RS485-1(A)	34
		RS485-2(B)	35
		RS485-2(A)	36
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
3	Общ. DI 1-4	DO 1	15
4	DI 1	Общ. DO1-2	16
5	DI 2	DO 2	17
6	DI 3	DO 3	18
7	DI 4	Общ. DO3-4	19
8	Общ. DI 5-8	DO 4	20
9	DI 5	DO 5	21
10	DI 6	Общ. DO5-6	22
11	DI 7	DO 6	23
12	DI 8	DO 7	24
27	AI 3-1	Общ. DO7-8	25
28	COM3	DO 8	26
29	AI 3-2	A01(-)	37
30	AI 4-3	A01(+)	38
31	COM4	A02(-)	39
32	AI 4-4	A02(+)	40
13	Вых. +24В		
14	Вых. -24В		

Примечание:

В модификации ПР200-220.22.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-220.22.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инв. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Инв. N дудл.
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата
------	------	---------	---------	------

ПР200-24.4.2.0 в корпусе Д

ПР200-24.4.2.0																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Цепь</th> <th>Конт.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RS485-1(B)</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>RS485-1(A)</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>RS485-2(B)</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>RS485-2(A)</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	Цепь	Конт.	RS485-1(B)	33	RS485-1(A)	34	RS485-2(B)	35	RS485-2(A)	36																								
Цепь	Конт.																																		
RS485-1(B)	33																																		
RS485-1(A)	34																																		
RS485-2(B)	35																																		
RS485-2(A)	36																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Конт.</th> <th>Цепь</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-24В</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>+24В</td> </tr> </tbody> </table>	Конт.	Цепь	1	-24В	2	+24В																													
Конт.	Цепь																																		
1	-24В																																		
2	+24В																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Цепь</th> <th>Конт.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO 1</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Общ. DO1-2</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>DO 2</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>DO 3</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Общ. DO3-4</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>DO 4</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>DO 5</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Общ. DO5-6</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>DO 6</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>DO 7</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Общ. DO7-8</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>DO 8</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>V-</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>V+</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>A02</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>A02</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Цепь	Конт.	DO 1	15	Общ. DO1-2	16	DO 2	17	DO 3	18	Общ. DO3-4	19	DO 4	20	DO 5	21	Общ. DO5-6	22	DO 6	23	DO 7	24	Общ. DO7-8	25	DO 8	26	V-	37	V+	38	A02	39	A02	40
Цепь	Конт.																																		
DO 1	15																																		
Общ. DO1-2	16																																		
DO 2	17																																		
DO 3	18																																		
Общ. DO3-4	19																																		
DO 4	20																																		
DO 5	21																																		
Общ. DO5-6	22																																		
DO 6	23																																		
DO 7	24																																		
Общ. DO7-8	25																																		
DO 8	26																																		
V-	37																																		
V+	38																																		
A02	39																																		
A02	40																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Конт.</th> <th>Цепь</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Общ. DI 1-4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DI 1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DI 2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DI 3</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DI 4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Общ. DI 5-8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>DI 5</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>DI 6</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>DI 7</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>DI 8</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>AI 3-1</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>COM3</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>AI 3-2</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>AI 4-3</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>COM4</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>AI 4-4</td> </tr> </tbody> </table>	Конт.	Цепь	3	Общ. DI 1-4	4	DI 1	5	DI 2	6	DI 3	7	DI 4	8	Общ. DI 5-8	9	DI 5	10	DI 6	11	DI 7	12	DI 8	27	AI 3-1	28	COM3	29	AI 3-2	30	AI 4-3	31	COM4	32	AI 4-4	
Конт.	Цепь																																		
3	Общ. DI 1-4																																		
4	DI 1																																		
5	DI 2																																		
6	DI 3																																		
7	DI 4																																		
8	Общ. DI 5-8																																		
9	DI 5																																		
10	DI 6																																		
11	DI 7																																		
12	DI 8																																		
27	AI 3-1																																		
28	COM3																																		
29	AI 3-2																																		
30	AI 4-3																																		
31	COM4																																		
32	AI 4-4																																		

Инд. N подл.	Инд. N дубл.	Взам. инд. N	Подп. и дата

Примечание:

В модификации ПР200-24.4.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-24.4.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Изм.	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата	Лист
					5

ПР200-220.24.2.0 в корпусе Д

ПР200-220.24.2.0			
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
1	~220В	RS485-1(B)	33
2	~220В	RS485-1(A)	34
		RS485-2(B)	35
		RS485-2(A)	36
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
3	Общ. DI 1-4	DO 1	15
4	DI 1	Общ. DO1-2	16
5	DI 2	DO 2	17
6	DI 3	DO 3	18
7	DI 4	Общ. DO3-4	19
8	Общ. DI 5-8	DO 4	20
9	DI 5	DO 5	21
10	DI 6	Общ. DO5-6	22
11	DI 7	DO 6	23
12	DI 8	DO 7	24
27	AI 3-1	Общ. DO7-8	25
28	COM3	DO 8	26
29	AI 3-2	V-	37
30	AI 4-3	V+	38
31	COM4	A02	39
32	AI 4-4	A02	40
13	Вых. +24В		
14	Вых. -24В		

Примечание:

В модификации ПР200-220.24.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-220.24.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инд. N подл.	Инд. N дубл.	Взам. инд. N	Подп. и дата	Подп. и дата
Изм.	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата